

## Volume Fractionファイルformat

```
DISPLAYTITLE="Volume Fraction Display"  
GRAPHTITLE="Volume Fraction"  
SAMPLEAXIS="sample1"+"¥t"+"sample2"  
DIRECTION="cube"+"¥t"+"grass"+"¥t"+"copper"+"¥t"+"Other"  
DATA=12.0¥t10.1¥t30.0¥t47.9    <-sample1  
DATA=13.0¥t11.1¥t20.5¥t55,4    <-sample2
```

## PaiDisplay の起動

```
java -jar Paidisplay.jar -target absfilename ratio alfa
```

-target の後のファイルから読み込む

ratio true は%表示

alfa 0.0->1.0 の範囲の値 backgroundAlfa