r a n d o m 試料なしで材料のL o t g e r i n g 値と逆極点を調べる

Lotgering2ソフトウエア

Ver1.00M

複数の連続測定データの一括処理を行い、Lotgering値、逆極点の集計表 作成を目的にしたソフトウエアです。

2016年09月07日



http://www.geocities.jp/helpertex2

不明な点は問い合わせください。

1. 概要

材料の配向状態を調べる測定方法として、

高分子材料などに用いるデバイ環方法、繊維試料台方法から配向度関数(1軸配向専用) 高分子材料や金属などに用いる極点図から配向度関数、結晶方位分布図 金属などに用いる逆極点図から試料面の方向分布図(逆極点)、LotgeringMethod があります。

圧延材などは、材料面と圧延方向の基準面に対し、材料面 {hkl} と圧延方向<uvw> に関する情報が必要です。

しかし、薄膜のような材料面の面分布だけを調べる逆極点図や Lotgering 法も有効 比較の為に、他の配向評価法の概要も説明します。

本説明書はrandom試料を用いないで、ICDD等のピーク強度比率からLotgering 値と 逆極点を計算する方法を説明します。

ソフトウエアは複数の測定データに対し、連続的に処理を行う機能が追加され、逆極点も計算します。 尚、複数の試料を同時に処理する場合、測定範囲等は同一条件で測定して下さい。

2. 結晶方位関係の解析方法





材料表面では極点図を測定、配向度関数で評価

側面測定では、どの円周を測っても、同じで金太郎飴状態:デバイ環測定、繊維試料台 高分子材では、IPデータや繊維試料台を用いて2つの極点図の外周部分のみから、 軸配向度を計算している。

 $\langle \cos^2 \phi_{\text{hkl}, Z} \rangle = e^2 \langle \cos^2 \phi_{\text{U}, Z} \rangle + f^2 \langle \cos^2 \phi_{\text{V}, Z} \rangle + g^2 \langle \cos^2 \phi_{\text{c}, Z} \rangle$

+ 2ef<cos $\phi_{u,z}$ ·cos $\phi_{v,z}$ > + 2fg<cos $\phi_{v,z}$ ·cos $\phi_{c,z}$ > + 2ge<cos $\phi_{c,z}$ ·cos $\phi_{u,z}$ > 佐々木伸太郎先生の資料より

HelperTex サイト、ソフトウエア、FiberSimpleOrientation 説明書を参考にして下さい。



材料 ND,RD,TD に対する配向状態は、1 面の極点図から計算される。

このような極点図の場合、反射極点図だけで、測定されていない領域は指数関数を Fitting する

f n d = n d / T f r d = r d / T f t d = r d / T ただし T = $\sum \sum I c (\alpha, \beta) * s i n(\alpha)$ n d = $\sum \sum I c (\alpha, \beta) * c o s^2(\alpha) * s i n(\alpha)$ r d = $\sum \sum I c (\alpha, \beta) * s i n^3(\alpha) * c o s^2(\beta)$ t d = $\sum \sum I c (\alpha, \beta) * s i n^3(\alpha) * s i n^2(\beta)$ で計算される。

HelperTex サイト、ソフトウエア、Orientation、NDOrientation 説明書を参考にして下さい。 2.3 アルミ材のような極点図から結晶方位{hkl}<uvw>の定量

極点図や、結晶方位分布図(ODF 図)から直接結晶方位の大小関係を見る事は出来ません。 参考資料

Determination of Volume Fractions of Texture Components with Standard Distributions in Euler Space

JAE-HYUNG CHO, A.D. ROLLETT, and K.H. OH

Table I.	Standard Texture of Spherical Components with Gaussian Distribution (b =	12.5 Deg) and I	ts Multiplicity
	(Cubic/Orthorhombic) in the $90 \times 90 \times 90$ Deg Region		

Miller Index	Euler	ODF (Maximum	Multiplicity	
$\{hkl\} \le uvw \ge$	$\{\varphi_1, \Phi, \varphi_2\}$ $\{\alpha, \beta, \gamma\}$		at Exact Position)	(m)
Bs, {110}<112>	{35.26 deg, 45 deg, 0 deg}	{54.74 deg, 45 deg, 0 deg}	130.95	2
Copper, {112}<111>	{90 deg, 35.26 deg, 45 deg}	{0 deg, 35.26 deg, 45 deg}	130.95	2
S {123}<634>	{58.98 deg, 36.7 deg, 63.44 deg}	{31.02 deg, 36.7 deg, 26.57 deg}	56.89	1
Goss, {110}<001>	$\{0 \text{ deg}, 45 \text{ deg}, 0 \text{ deg}\}$	{90 deg, 45 deg, 0 deg}	262.22	4
Cube, {001}<100>	$\{\varphi_1 + \varphi_2 = 0 \text{ deg}, 90 \text{ deg}, 180 \text{ deg}, \Phi = 0 \text{ deg}\}$	$\{\alpha + \gamma = 0 \text{ deg}, 90 \text{ deg}, 180 \text{ deg}, \beta = 0 \text{ deg}\}$	262.22	4
Rotated cube, {001}<110>	$\{\varphi_1 + \varphi_2 = 45 \text{ deg},\ 135 \text{ deg}, \Phi = 0 \text{ deg}\}$	{ $\alpha + \gamma = 45 \text{ deg},$ 135 deg, $\beta = 0 \text{ deg}$ }	262.22	4
Rotated Goss, {110}<011>	{90 deg, 45 deg, 0 deg}	{0 deg, 45 deg, 0 deg}	262.22	4
{111}<112>	{90 deg, 54.75 deg, 45 deg}	{0 deg, 54.74 deg, 45 deg}	130.95	2
{112}<110>	{0 deg, 35.26 deg, 45 deg}	{90 deg, 35.26 deg, 45 deg}	130.95	2

この問題の解決は、ODF 解析結果から VolumeFraction 計算が必要です。

市販A1材 1050P(1000mmx2000mmx2t)の1000mm方向の結晶方位分布
 建築材のアルミニウム材を購入し1000mm方向に20個切り出し極点図測定、
 ODF 解析、VolumeFraction計算して、各位置に対する方位の定量を行いました。
 θ/θプロファイル



VolumeFraction(%)の変化



横軸の数字は材料切り出し位置を表す(1,20は外側、10,11は中心)



材料中心と外側で結晶方位の変化が求められます。

4 θ / θ 測定(材料面と平行な面分布測定)

逆極点、Lotgering 法では極点図の中心付近を測定しています。



3. Lotgering計算方法

データベースとして、ピーク強度比率を作成しておきます。(I_{c1} , I_{c2} ,,, I_{cn}) (ICDDからデータベース作成も可能: MakeMyICDD ソフトウエア) 測定は、試料面方向の測定を行います。($\theta / \theta - s c a n$) 測定データからバックグランドを除去したピーク強度を算出(I_1 , I_2 ,,,, I_n)

> $p_0 = Ic(hkl) / \Sigma(Icn)$ $P = I(hkl) / \Sigma(In)$ LotgeringValue (%) = (p - p_0) / (1 - p_0) * 100% この値は、r a n d o mデータですべて0% {111} 以外 z e r o の場合 {111} は100% 他は -100%になります。 {111} と {222} がある場合、加算してください。

逆極点図の場合は

k = Σ(In) / Σ(Icn)
I c n = k * I c n
逆極点 = I (hkl) / Ic(hkl)
{111} はr a n d o m強度の倍数
他は 0になります。
{111} と {222} がある場合、平均値を計算してください。

4. 必要な環境

j a v a - r u n t i m e がインストールされている事 CTRパッケージ或いはCTR評価パッケージがインストールされている事 CTRパッケージに材料データベースと材料選択の MaterialData ソフトウエアが含まれています。 5. ソフトウエアの起動

直接法

C:\CTR\bin\Lotgering.jar をダブルクリック

間接法

CTRパッケージソフトウエアは ODFPoleFigure2 ソフトウエアから全て起動出来ます。



ODFPoleFigure 2->Toolkit->InverseTools

M InverseTools 1.06XT[14/10/31] by CTR						
File Help						
Asc Profile(or Division)	ProfiletoDivisionProfile	DivisionProfile(index) Asc				
Asc DivisionProfile(Index)	InverseAll	Inverse TXT File				
TXT HKL Intens 2Theta TEXT data	MeasureDatatoMYICDD	MYICDD data				
InverseTXT Inverse Data	InverseDisplay	Inverse 3D Display				
InverseTXT Hexalnverse Data	InverseDisplayHexa	Hexalnverse 3D Display				
Asc Profile	Lotgering Method	Text Data				
Asc(files) Profiles	Lotgering and Inverse	Text Data				

InverseTools(Ver.1.06以降)の LotGering and Inverse を選択

材料の選択(例えば、Aluminum) s a m p l e の選択(複数)	選択情報の確認
Lotgering2 method 1.00YT[14/10/31] by CTR	
Material G-Iron Austenite	
Sample select(ASC)	
Display sample Display Previous Next	
Calcuration Calcuration Image: Constraint of the second	
Smootnig Background Points 7 Points 250 Cycles 50	ProfileCalc
Peaksearch Display porfile Cutlevel Ø0 Image: Raw Image: Calculated Image: Calculated Image: Calculated	Lotgering
データの平滑化 バックグランド計算パラメータ 計算結果表	テプロファイル指定
く くうしゃ くうしゃ くうしゃ くうしゃ しゅうしょ しゅうしょ しゅうしょ くうしゅう しゅうしょ くうしゅう しゅうしょ しゅう	

Lotgering値はテキストデータとして表示されます。

7. 機能

平滑化

Savitzky-Golay法

BackGround計算

Pointsの移動平均を行い、平均前と値の比較を、少ない値を採用

この方法をCycles数繰り返し、バックグランドプロファイルを決定

ProfileCalc

3次微分法により、ピーク位置、半価幅、ピーク強度を決定

Lotgering

PseudoVoigt関数により、k12Profileを計算

Inverse

逆極点の計算

LotgeringAll, InverseAll

複数のデータ計算

8. 実際の材料で確認

逆極点用データで確認

Lotgering2 method 1.00YT[14/10/31] by CTR	
File Help	
Material	
Aluminum List	
Sample select(ASC)	
Path : C:\CTR\DATA\Profile-Inverse	
Display sample	
Previous Next Filename : A-H18.ASC Disp	
Calcuration	
Lotgering Inverse LotgeringAll InverseAll	
Smootnig Background	
Points 7 Points 250 Cycles 50	ProfileCalc
Peaksearch Display porfile	
Cutlevel 50 🛛 Raw 🖉 Calculated 🖉 Fitting 🖉 Material	Lotgering

データ選択し、Disp でプロファイルが表示されます。



ProfileCalc

Fittingを行い、**PseudoVoigt**の減衰率とk12の ピーク強度を決めて**Materia**lのプロファイル計算が行われる。



入力データ(Rawdata), 平滑化データ(smdata)、バックグランドデータ(backgroud) バックグランド削除データ(deleteprofile)が多重表示されています。

拡大すると





テキストデータに計算結果(%)、プロファイルに Raw、Calc、Fitting, Material データが表示されます。 拡大すると



複合材の場合、Materialで指定されたピークに対し計算が行われ、 指定以外の材料のピークFittingは行われません。 よって、被検材料の回折線に他相の重なりが有る場合、Fittingは成り立ちません。

計算から特定の反射を削除方法



{111}を削除するには、

Lotgering2 method 1.00YT[14/10/31] by CTR	
File Help	
Material	
Aluminum List	
Sample select(ASC)	
Path : C:\CTR\DATA\Profile-Inverse	
Display sample	
Previous Next Filename : A-H18.ASC Disp	
Calcuration	
Lotgering Inverse LotgeringAll InverseAll	
Smootnig Background	
Points 7 Points 250 Cycles 50	ProfileCalc
Peaksearch Display porfile	·
Cutlevel 50 🛛 Raw 🖾 Calculated 🖉 Fitting 🖾 Material	Lotgering

Listから {111} の情報を削除します。

🛓 TextDisp	lay 1.12S c:¥	fCTR¥work¥L	otgering¥disp.txt					
File Help	File Help							
Aluminum	ISP							
Cubic								
4.0494	(1.0)							
4.0494	(1.0)							
4.0494	(1.0)							
90.0								
90.0								
90.0								
1.54056								
9								
1	1	1	100.0	2.3379	38.473			
2	0	0	47.0	2.0247	44.722			
2	2	0	22.0	1.4317	65.099			
3	1	1	24.0	1.2209	78.232			
2	2	2	7.0	1.169	82.439			
4	0	0	2.0	1.0124	99.084			
3	3	1	8.0	0.929	112.024			
4	2	0	8.0	0.9055	116.574			
4	2	2	8.0	0.8266	137.462			

AluminumDI	SP				
Cubic					
4.0494	(1.0)				
4.0494	(1.0)				
4.0494	(1.0)				
90.0					
90.0					
90.0					
1.54056					
9					
2	0.	0	47.0	2.0247	44.722
2	2	0	22.0	1.4317	65.099
3	1	1	24.0	1.2209	78.232

データ数を9->8に変更し、

TextDisplay 1.12S c:¥CTR¥work¥							
File Help							
Load	SP						
Save	(1.0) (1.0)						
Exit 90.0	(1.0)						

同じファイル名でsaveします。

Lotgering2 method 1.00YT[14/10/31] by CTR	
File Help	
Material	
Aluminum List	
Sample select(ASC)	
Path : C:\CTR\DATA\Profile-Inverse	
Display sample	
Previous Next Filename : A-H18.ASC Disp	
Calcuration	
✓ Lotgering	
Smootnig Background	
Points 7 Points 250 Cycles 50	ProfileCalc
Peaksearch Display porfile	
Cutlevel 50 V Raw V Calculated V Fitting V Material	Lotgering

{111} を含まない計算を行います。



{111}を含む計算は、本プログラムを終了するか、Marerialを再選択すれば、 修正されます。

9. 逆	極点との比較	ŝ						
Lotg	eringV	alue (%)					
Lotgering	Method Ver.1.	00 Value(%)						
	{1,1,1}	{2,0,0}	{2,2,0}	{3,1,1}	{2,2,2}	{4,0,0}	{3,3,1}	{4,2,0}
A-H18	-39.72	3.7	7.61	18.2	-2.19	0.2	-1.79	-0.33
逆極点図 Inverse M	の場合 ethod Ver 1 00	1/10						
Inverse w	{1 1 1}	{200}	{220}	{3 1 1}	{222}	{4 0 0}	{3 3 1}	{4 2 0}
A-H18	0.49	1.14	1.7	2.53	0.31	1.22	0.5	0.9
	逆極点では{	[111] と	$\{2\ 2\ 2\ 2\ \}$	D平均				

積分強度で比較するソフトウエア(別の逆極点専用の InverseAll ソフトウエア)で解析すると

ICDDmode	Standardiza	tion BGsmpoir	nts=3 PEAK						
	[111]	[200]	[220]	[311]	[222]	[400]	[331]	[420]	[422]
A-H18	0.502	1.147	1.702	2.531	0.308	1.206	0.508	0.907	0.962

逆極点の場合は、{111}と{222}の平均値



InverseAllソフトウエアで処理を行い、InverseDisplayで表示

10. 複数のデータの一括処理

複数のデータを選択、処理は、LotgeingAll か InverseAll を選択

A Lotgering2 method 1.00YT[14/10/31] by CTR							
File Help							
Material							
Aluminum List							
Sample select(ASC)							
Path : C:\CTR\DATA\Profile-Inverse							
Display sample							
Previous Next Filename : A-H18.ASC Disp							
Calcuration							
Lotgering Inverse LotgeringAll InverseAll							
Smootnig Background							
Points 7 Points 250 Cycles 50	ProfileCalc						
Peaksearch Display porfile							
Cutlevel 50 🛛 Raw 🖓 Calculated 🖓 Fitting 🖓 Material	LotgeringAll						

ProfileCalc で処理を行い、プロファイルは選択されているデータのみを表示

LotgeringAll							→ →		
——————————で、									
🛓 TextDisplay 1.12S C:¥CTR¥work¥Lotgering¥result.TXT									
File Help									
Lotgering Method Ver.1.00 Value(%)									
	{1,1,1}	{2,0,0}	{2,2,0}	{3,1,1}	{2,2,2}	{4,0,0}	{3,3,1}	{4,2,0}	
A-H18	-39.72	3.7	7.61	18.2	-2.19	0.2	-1.79	-0.33	
A-T4	-52.43	52.76	-5.51	-3.64	-2.58	3.87	-1.91	-0.28	
B-H18	-23.09	3.97	14.45	5.13	-3.19	-0.89	-0.99	-1.72	
B-O	-40.55	39.27	-3.93	-1.33	-1.53	3.28	-1.45	-0.59	
C-Bach	-70.62	44.93	7.05	-0.04	-3.19	3.17	-1.44	-0.45	
C-CAL	-40.59	40.6	0.05	-4.47	-1.85	1.86	-1.97	-1.39	
D-H14	-63.05	14.29	8.53	23.54	-3.19	0.92	-2.18	0.59	
D-H18	-64.54	-6.1	20.44	31.28	-3.19	-0.26	-2.35	-0.36	
D-O	-78.78	64.74	-2.86	-1.85	-3.19	5.3	-2.73	-0.93	

InverseAll

で、複数データの Inverse 一括処理を行い、テキスト画面を表示

TextDisplay 1.12S C:¥CTR¥work¥Lotgering¥result.TXT											
File Help											
Inverse Method Ver.1.00 I/I0											
	{1,1,1}	{2,0,0}	{2,2,0}	{3,1,1}	{2,2,2}	{4,0,0}	{3,3,1}	{4,2,0}			
A-H18	0.49	1.14	1.7	2.53	0.31	1.22	0.5	0.9			
A-T4	0.33	3.0	0.48	0.69	0.19	5.34	0.47	0.92			
B-H18	0.7	1.15	2.34	1.43	0.0	0.0	0.72	0.52			
B-O	0.48	2.49	0.63	0.88	0.51	4.68	0.6	0.83			
C-Bach	0.11	2.71	1.65	0.99	0.0	4.55	0.6	0.87			
C-CAL	0.48	2.54	1.0	0.62	0.41	3.09	0.46	0.61			
D-H14	0.2	1.54	1.79	2.98	0.0	2.03	0.4	1.16			
D-H18	0.18	0.76	2.89	3.63	0.0	0.7	0.35	0.9			
D-O	0.0	3.46	0.73	0.84	0.0	6.94	0.25	0.74			
1											

File-Save でファイル名を変更して登録しておけば、Excel処理も可能