

M T E X 逆極点図の E x p o r t

2 0 2 3 年 1 1 月 2 7 日

He l p e r T e x O f f i c e


概要

MTEXでは、逆極点図の表示は可能であるが、Exportがサポートされていない。

C:\CTRY\MTEXをパスに加えれば、Exportが可能になります。


MTEXで逆極点図表示[001]-[011]-[111] [-447]を得る

```
plotIPDF(odf,xvector,'projection','eangle')
```




逆極点図 Export し表示 [001]-[101]-[111] [4,4,7]を得る

```
exportIPDF(odf,xvector,'RD.TXT')
```




Hexagonalの場合



逆表示になります。

plotIPDF(odf,xvector,'projection','eangle') [0001]-[-12-10]-[-1100]系で表示される



export IPDF(odf,xvector,'RD.TXT') / [0001]-[10-10]-[11-20]系で表示される

